Gebrauchsanweisung Handstück

1. Allgemeine Informationen

Bei geöffneter Spannzange ist der Motor blockiert. Um Beschädigungen des Motors oder der Übertragungsteile zu vermeiden, stellen Sie nach jedem Werkzeugwechsel sicher, dass die Spannzange vollständig geschlossen ist. Öffnen Sie niemals die Spannzange während der Motor in Betrieb ist ! Betreiben Sie das Gerät immer mit einem Werkzeug !

Es wird empfohlen, auch wenn das Gerät nicht in Betrieb ist ein Werkzeug oder das mitgelieferte Testwerkzeug einzusetzen und die Spannzange zu schließen.

megadental GmbH
Seeweg 20 • D-63654 Büdingen
TEL +49 (0)6042-9755-0
Made in Germany
www.megadental.de

Rev.03.2017

2. Öffnen der Spannzange

Nehmen Sie das Handstück in die rechte Hand. Der Motor befindet sich dabei in der Hand- innenfläche Ihrer rechten Hand. Nehmen Sie den Handgriff in die linke Hand und drehen Sie den Handgriff ca. eine viertel Umdrehung bis Sie einen deutlichen Widerstand spüren. Die Spannzange ist geöffnet und das Werkzeug kann entnommen werden.



3. Reinigung & Wartung

Es wird empfohlen, die Spannzange mindestens 1x pro Woche gründlich zu reinigen. Dafür diese bitte mittel des mitgelieferten Werkzeuges entfernen. Reinigen Sie die entfernte Spannzange mittels Druckluft oder einem Ultraschallgerät. Danach die Spannzange wieder, aber nur mit der Hand, **handfest einschrauben**.

Bitte beachten Sie:
Reinigen Sie das Handstück nie mit Druckluft, dadurch gelangen kleinste Partikel in die Feinmechanik. Auch das Ölen des Handstücks ist zu vermeiden da dadurch nur die Mechanik zerstört wird.

Deshalb reinigen Sie nach jedem Gebrauch, das Handstück mittels eines Pinsels.

Sollten Sie dennoch das Handstück zur Reparatur einsenden, senden Sie dieses bitte immer mit einem Testwerkzeug und geschlossener Spannzange.

Richtwerte für die zulässige Drehzahl




1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
4
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43